Правила хранения и транспортировки:

Устройство в упаковке производителя должно храниться в закрытых помещениях с температурой от -25°С до 20°С и относительной влажности 80% при отсутствии в воздухе испарений вредно действующих на упаковку и материал устройства (ГОСТ 15150-69). При транспортировке устройства потребитель должен обеспечить защиту устройства от механических повреждений.

Гарантийные обязательства:

Предприятие-производитель гарантирует соответствие реле требованиям технических условий и данного паспорта при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортировки, указанных в паспорте и технических условиях.
Предприятие-производитель принимает на себя гарантийные обязательства в течение 18 месяцев после даты продажи при условии:

-правильного подсоединения
-целостности пломбы ОТК производителя
-целостности корпуса, отсутствии следов проникновения, трещин, и т. д.

Монтаж должен осуществлять специалист. Производитель не несет ответственность за вред, причиненный в результате непрофессионального монтажа и неправильной эксплуатации. Замену изделия выполняет продавец согласно договоренности с производителем. Гарантийные обязательства несет производитель.

Устройство соответствует техническим требованиям НД, ТРсЭС, ТРБНЭ, ДСТУ 3020-95 и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____

Штамп ОТК _____

Дата продажи _____

«F&F»

AWZ 30
ACB-30
РЕЛЕ СУМЕРЕЧНОЕ

Гарантия - 18 месяцев от даты продажи.

Назначение

Реле сумеречное предназначено для автоматического включения освещения улиц, площадей, фасадов домов и дворов, витрин магазинов, рекламных вывесок, касетонов и т.п., с наступлением сумерек и для выключения такого освещения на рассвете.

Правила хранения и транспортировки:

Устройство в упаковке производителя должно храниться в закрытых помещениях с температурой от -25°С до 20°С и относительной влажности 80% при отсутствии в воздухе испарений вредно действующих на упаковку и материал устройства (ГОСТ 15150-69). При транспортировке устройства потребитель должен обеспечить защиту устройства от механических повреждений.

Гарантийные обязательства:

Предприятие-производитель гарантирует соответствие реле требованиям технических условий и данного паспорта при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортировки, указанных в паспорте и технических условиях.
Предприятие-производитель принимает на себя гарантийные обязательства в течение 18 месяцев после даты продажи при условии:

-правильного подсоединения
-целостности пломбы ОТК производителя
-целостности корпуса, отсутствии следов проникновения, трещин, и т. д.

Монтаж должен осуществлять специалист. Производитель не несет ответственность за вред, причиненный в результате непрофессионального монтажа и неправильной эксплуатации. Замену изделия выполняет продавец согласно договоренности с производителем. Гарантийные обязательства несет производитель.

Устройство соответствует техническим требованиям НД, ТРсЭС, ТРБНЭ, ДСТУ 3020-95 и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____

Штамп ОТК _____

Дата продажи _____

«F&F»

AWZ 30
ACB-30
РЕЛЕ СУМЕРЕЧНОЕ

Гарантия - 18 месяцев от даты продажи.

Назначение

Реле сумеречное предназначено для автоматического включения освещения улиц, площадей, фасадов домов и дворов, витрин магазинов, рекламных вывесок, касетонов и т.п., с наступлением сумерек и для выключения такого освещения на рассвете.

Правила хранения и транспортировки:

Устройство в упаковке производителя должно храниться в закрытых помещениях с температурой от -25°С до 20°С и относительной влажности 80% при отсутствии в воздухе испарений вредно действующих на упаковку и материал устройства (ГОСТ 15150-69). При транспортировке устройства потребитель должен обеспечить защиту устройства от механических повреждений.

Гарантийные обязательства:

Предприятие-производитель гарантирует соответствие реле требованиям технических условий и данного паспорта при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортировки, указанных в паспорте и технических условиях.
Предприятие-производитель принимает на себя гарантийные обязательства в течение 18 месяцев после даты продажи при условии:

-правильного подсоединения
-целостности пломбы ОТК производителя
-целостности корпуса, отсутствии следов проникновения, трещин, и т. д.

Монтаж должен осуществлять специалист. Производитель не несет ответственность за вред, причиненный в результате непрофессионального монтажа и неправильной эксплуатации. Замену изделия выполняет продавец согласно договоренности с производителем. Гарантийные обязательства несет производитель.

Устройство соответствует техническим требованиям НД, ТРсЭС, ТРБНЭ, ДСТУ 3020-95 и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____

Штамп ОТК _____

Дата продажи _____

«F&F»

AWZ 30
ACB-30
РЕЛЕ СУМЕРЕЧНОЕ

Гарантия - 18 месяцев от даты продажи.

Назначение

Реле сумеречное предназначено для автоматического включения освещения улиц, площадей, фасадов домов и дворов, витрин магазинов, рекламных вывесок, касетонов и т.п., с наступлением сумерек и для выключения такого освещения на рассвете.

Принцип действия:

Сумеречное реле необходимо монтировать в местах с постоянным доступом естественного освещения, изменение интенсивности которого вызывает включение или выключение освещения. Момент включения освещения пользователь может установить потенциометром. Оборот в сторону "месяца" - включение освещения при меньшей интенсивности естествен-ного освещения, оборот в сторону "солнышка" - при большей. Сумеречное реле оборудовано системой задержки включения и выключения освещения, которая предотвращает влияние помех на его работу, например, атмосферных разрядов.

Монтаж:

1. Реле установить вертикально (провода подключения должны быть снизу) и закрепить двумя шурупами на плоскость в месте которое освещается только дневным светом, следует избегать возможности его освещения электрическими источниками света (освещением, которое включает само реле, другим уличным электрическим освещением, светом автомобильных фар и т. п.).
2. Выключить питание.
3. Снять переднюю панель.
4. Провести кабель подключения сквозь силиконовую прокладку и подключить провода согласно обозначениям.
5. Отверткой, не прикладывая больших усилий, установить порог срабатывания.
6. Установить на место переднюю панель.

Внимание!
В случае контроля работы реле глазок зонда необходимо накрывать грубой темной тканью, или картонной коробкой. Закрывание глазка зонда пальцем не приводит к срабатыванию прибора, поскольку при сильной интенсивности дневно-го света оно проникает сквозь пластмассовый корпус прибора и человеческое тело.

Технические характеристики:

напряжение питания	220 В ~
максимальный ток нагрузки	30 А
регулируемый порог срабатывания	2-1000 Лк
установленный порог срабатывания	около 7 Лк
гистерезис	около 15 Лк
задержка срабатывания включения	5 с
задержка срабатывания выключки	10 с
потребляемая мощность	0,8 Вт
рабочая температура	от -25°С до +50°С
присоединение проводов	зажимы винтовые 4 мм^2
габаритные размеры	76x85x35 мм
монтаж устройства	на DIN-рейке 35 мм
степень защиты зонда	IP65

Схема подключения:



Принцип действия:

Сумеречное реле необходимо монтировать в местах с постоянным доступом естественного освещения, изменение интенсивности которого вызывает включение или выключение освещения. Момент включения освещения пользователь может установить потенциометром. Оборот в сторону "месяца" - включение освещения при меньшей интенсивности естествен-ного освещения, оборот в сторону "солнышка" - при большей. Сумеречное реле оборудовано системой задержки включения и выключения освещения, которая предотвращает влияние помех на его работу, например, атмосферных разрядов.

Монтаж:

1. Реле установить вертикально (провода подключения должны быть снизу) и закрепить двумя шурупами на плоскость в месте которое освещается только дневным светом, следует избегать возможности его освещения электрическими источниками света (освещением, которое включает само реле, другим уличным электрическим освещением, светом автомобильных фар и т. п.).
2. Выключить питание.
3. Снять переднюю панель.
4. Провести кабель подключения сквозь силиконовую прокладку и подключить провода согласно обозначениям.
5. Отверткой, не прикладывая больших усилий, установить порог срабатывания.
6. Установить на место переднюю панель.

Внимание!
В случае контроля работы реле глазок зонда необходимо накрывать грубой темной тканью, или картонной коробкой. Закрывание глазка зонда пальцем не приводит к срабатыванию прибора, поскольку при сильной интенсивности дневно-го света оно проникает сквозь пластмассовый корпус прибора и человеческое тело.

Технические характеристики:

напряжение питания	220 В ~
максимальный ток нагрузки	30 А
регулируемый порог срабатывания	2-1000 Лк
установленный порог срабатывания	около 7 Лк
гистерезис	около 15 Лк
задержка срабатывания включения	5 с
задержка срабатывания выключки	10 с
потребляемая мощность	0,8 Вт
рабочая температура	от -25°С до +50°С
присоединение проводов	зажимы винтовые 4 мм^2
габаритные размеры	76x85x35 мм
монтаж устройства	на DIN-рейке 35 мм
степень защиты зонда	IP65

Схема подключения:



Принцип действия:

Сумеречное реле необходимо монтировать в местах с постоянным доступом естественного освещения, изменение интенсивности которого вызывает включение или выключение освещения. Момент включения освещения пользователь может установить потенциометром. Оборот в сторону "месяца" - включение освещения при меньшей интенсивности естествен-ного освещения, оборот в сторону "солнышка" - при большей. Сумеречное реле оборудовано системой задержки включения и выключения освещения, которая предотвращает влияние помех на его работу, например, атмосферных разрядов.

Монтаж:

1. Реле установить вертикально (провода подключения должны быть снизу) и закрепить двумя шурупами на плоскость в месте которое освещается только дневным светом, следует избегать возможности его освещения электрическими источниками света (освещением, которое включает само реле, другим уличным электрическим освещением, светом автомобильных фар и т. п.).
2. Выключить питание.
3. Снять переднюю панель.
4. Провести кабель подключения сквозь силиконовую прокладку и подключить провода согласно обозначениям.
5. Отверткой, не прикладывая больших усилий, установить порог срабатывания.
6. Установить на место переднюю панель.

Внимание!
В случае контроля работы реле глазок зонда необходимо накрывать грубой темной тканью, или картонной коробкой. Закрывание глазка зонда пальцем не приводит к срабатыванию прибора, поскольку при сильной интенсивности дневно-го света оно проникает сквозь пластмассовый корпус прибора и человеческое тело.

Технические характеристики:

напряжение питания	220 В ~
максимальный ток нагрузки	30 А
регулируемый порог срабатывания	2-1000 Лк
установленный порог срабатывания	около 7 Лк
гистерезис	около 15 Лк
задержка срабатывания включения	5 с
задержка срабатывания выключки	10 с
потребляемая мощность	0,8 Вт
рабочая температура	от -25°С до +50°С
присоединение проводов	зажимы винтовые 4 мм^2
габаритные размеры	76x85x35 мм
монтаж устройства	на DIN-рейке 35 мм
степень защиты зонда	IP65

Схема подключения:



Принцип действия:

Сумеречное реле необходимо монтировать в местах с постоянным доступом естественного освещения, изменение интенсивности которого вызывает включение или выключение освещения. Момент включения освещения пользователь может установить потенциометром. Оборот в сторону "месяца" - включение освещения при меньшей интенсивности естествен-ного освещения, оборот в сторону "солнышка" - при большей. Сумеречное реле оборудовано системой задержки включения и выключения освещения, которая предотвращает влияние помех на его работу, например, атмосферных разрядов.

Монтаж:

1. Реле установить вертикально (провода подключения должны быть снизу) и закрепить двумя шурупами на плоскость в месте которое освещается только дневным светом, следует избегать возможности его освещения электрическими источниками света (освещением, которое включает само реле, другим уличным электрическим освещением, светом автомобильных фар и т. п.).
2. Выключить питание.
3. Снять переднюю панель.
4. Провести кабель подключения сквозь силиконовую прокладку и подключить провода согласно обозначениям.
5. Отверткой, не прикладывая больших усилий, установить порог срабатывания.
6. Установить на место переднюю панель.

Внимание!
В случае контроля работы реле глазок зонда необходимо накрывать грубой темной тканью, или картонной коробкой. Закрывание глазка зонда пальцем не приводит к срабатыванию прибора, поскольку при сильной интенсивности дневно-го света оно проникает сквозь пластмассовый корпус прибора и человеческое тело.

Технические характеристики:

напряжение питания	220 В ~
максимальный ток нагрузки	30 А
регулируемый порог срабатывания	2-1000 Лк
установленный порог срабатывания	около 7 Лк
гистерезис	около 15 Лк
задержка срабатывания включения	5 с
задержка срабатывания выключки	10 с
потребляемая мощность	0,8 Вт
рабочая температура	от -25°С до +50°С
присоединение проводов	зажимы винтовые 4 мм^2
габаритные размеры	76x85x35 мм
монтаж устройства	на DIN-рейке 35 мм
степень защиты зонда	IP65

Схема подключения: