Правила хранения и транспортировки

устройство в упаковке производителя должно храниться в закрытых помещениях с температурой от -45°С до 40°С и относительной влажности 80% при отсутствии в воздухе испарений вредно действующих на упаковку и материал устройства (ГОСТ 15150-69). При транспортировке устройства потребитель должен обеспечить защиту устройства от механических повреждений.

Гарантийные обязательства:

предприятие-производитель гарантирует соответствие реле требованиям технических условий и данного паспорта при соблюдении потребителем условий эксплуатации, сохранения и транспортировки, указанных в паспорте и технических условиях. Предприятие-производитель принимает на себя гарантийные обязательства в течение 36 месяцев после даты продажа при условии:
-правильного подсоединения
-целостности пломбы ОТК производителя
-целостности корпуса, отсутствии следов проникновения, трещин, и т. д.
Монтаж должен осуществлять специалист. Производитель не несет ответственность за вред, причиненный в результате непрофессионального монтажа и неправильной эксплуатации. Замену изделия выполняет продавец согласно договоренности с производителем. Гарантийные обязательства несет производитель. Дата изготовления - 09.03.2010 г.

Штамп ОТК _____

Дата продажи _____

DMA-1T

ЦИФРОВОЙ ИНДИКАТОР ТОКА

однофазный

ГАРАНТІЯ 36 МІСЯЦІВ

5 9 0 8 3 1 2 5 9 6 2 8 8 >

Гарантия - 36 месяцев от даты продажи.

Назначение

Цифровой индикатор тока DMA-1T предназначенный для непрерывного отображения силы тока в однофазной сети.

Правила хранения и транспортировки

устройство в упаковке производителя должно храниться в закрытых помещениях с температурой от -45°С до 40°С и относительной влажности 80% при отсутствии в воздухе испарений вредно действующих на упаковку и материал устройства (ГОСТ 15150-69). При транспортировке устройства потребитель должен обеспечить защиту устройства от механических повреждений.

Гарантийные обязательства:

предприятие-производитель гарантирует соответствие реле требованиям технических условий и данного паспорта при соблюдении потребителем условий эксплуатации, сохранения и транспортировки, указанных в паспорте и технических условиях. Предприятие-производитель принимает на себя гарантийные обязательства в течение 36 месяцев после даты продажа при условии:
-правильного подсоединения
-целостности пломбы ОТК производителя
-целостности корпуса, отсутствии следов проникновения, трещин, и т. д.
Монтаж должен осуществлять специалист. Производитель не несет ответственность за вред, причиненный в результате непрофессионального монтажа и неправильной эксплуатации. Замену изделия выполняет продавец согласно договоренности с производителем. Гарантийные обязательства несет производитель. Дата изготовления - 09.03.2010 г.

Штамп ОТК _____

Дата продажи _____

DMA-1T

ЦИФРОВОЙ ИНДИКАТОР ТОКА

однофазный

ГАРАНТІЯ 36 МІСЯЦІВ

5 9 0 8 3 1 2 5 9 6 2 8 8 >

Гарантия - 36 месяцев от даты продажи.

Назначение

Цифровой индикатор тока DMA-1T предназначенный для непрерывного отображения силы тока в однофазной сети.

Правила хранения и транспортировки

устройство в упаковке производителя должно храниться в закрытых помещениях с температурой от -45°С до 40°С и относительной влажности 80% при отсутствии в воздухе испарений вредно действующих на упаковку и материал устройства (ГОСТ 15150-69). При транспортировке устройства потребитель должен обеспечить защиту устройства от механических повреждений.

Гарантийные обязательства:

предприятие-производитель гарантирует соответствие реле требованиям технических условий и данного паспорта при соблюдении потребителем условий эксплуатации, сохранения и транспортировки, указанных в паспорте и технических условиях. Предприятие-производитель принимает на себя гарантийные обязательства в течение 36 месяцев после даты продажа при условии:
-правильного подсоединения
-целостности пломбы ОТК производителя
-целостности корпуса, отсутствии следов проникновения, трещин, и т. д.
Монтаж должен осуществлять специалист. Производитель не несет ответственность за вред, причиненный в результате непрофессионального монтажа и неправильной эксплуатации. Замену изделия выполняет продавец согласно договоренности с производителем. Гарантийные обязательства несет производитель. Дата изготовления - 09.03.2010 г.

Штамп ОТК _____

Дата продажи _____

DMA-1T

ЦИФРОВОЙ ИНДИКАТОР ТОКА

однофазный

ГАРАНТІЯ 36 МІСЯЦІВ

5 9 0 8 3 1 2 5 9 6 2 8 8 >

Гарантия - 36 месяцев от даты продажи.

Назначение

Цифровой индикатор тока DMA-1T предназначенный для непрерывного отображения силы тока в однофазной сети.

Правила хранения и транспортировки

устройство в упаковке производителя должно храниться в закрытых помещениях с температурой от -45°С до 40°С и относительной влажности 80% при отсутствии в воздухе испарений вредно действующих на упаковку и материал устройства (ГОСТ 15150-69). При транспортировке устройства потребитель должен обеспечить защиту устройства от механических повреждений.

Гарантийные обязательства:

предприятие-производитель гарантирует соответствие реле требованиям технических условий и данного паспорта при соблюдении потребителем условий эксплуатации, сохранения и транспортировки, указанных в паспорте и технических условиях. Предприятие-производитель принимает на себя гарантийные обязательства в течение 36 месяцев после даты продажа при условии:
-правильного подсоединения
-целостности пломбы ОТК производителя
-целостности корпуса, отсутствии следов проникновения, трещин, и т. д.
Монтаж должен осуществлять специалист. Производитель не несет ответственность за вред, причиненный в результате непрофессионального монтажа и неправильной эксплуатации. Замену изделия выполняет продавец согласно договоренности с производителем. Гарантийные обязательства несет производитель. Дата изготовления - 09.03.2010 г.

Штамп ОТК _____

Дата продажи _____

DMA-1T

ЦИФРОВОЙ ИНДИКАТОР ТОКА

однофазный

ГАРАНТІЯ 36 МІСЯЦІВ

5 9 0 8 3 1 2 5 9 6 2 8 8 >

Гарантия - 36 месяцев от даты продажи.

Назначение

Цифровой индикатор тока DMA-1T предназначенный для непрерывного отображения силы тока в однофазной сети.

Монтаж

1. Выключить напряжение сети питания.
2. Отсоединить боковые фиксаторы.
3. Установить индикатор в монтажное отверстие панели.
4. Закрепить боковые фиксаторы, и прижать ими индикатор к панели.
5. Подсоединить напряжение питания к контактам 1 и 2 индикатора.
6. Подсоединить цепь, в которой будет измеряться ток, к контактам 3 и 5 индикатора:
* для токов <5А - непосредственно к контактам.
* для токов >5А - через измерительный трансформатор с номинальным током вторичной обмотки 5А.
7. Выполнить процедуру установки первичного тока трансформатора для корректного отображения индикатором действительных значений тока (см. ниже).

Установка первичного тока трансформатора

Нажать кнопку >2сек. Индикатор перейдет в режим отображения значений первичных токов трансформатора. В памяти индикатора хранятся стандартные значения первичных токов трансформаторов в диапазоне 1÷9000А. С помощью кнопок выбрать необходимое значение первичного тока. С помощью кнопки подтвердить избранное значение.
ВНИМАНИЕ! Для измеряемых токов <5А с непосредственным подключением, установить значение первичного тока ровным "5.000".
ВНИМАНИЕ! Функция Clear не активирована.

Технические характеристики

напряжение питания	220 В~
макс. непосредственный измеряемый ток	5 А
коеф. трансформатора тока	1÷9000 А / 5 А
точность отображения	1%
дисплей	4х-символьний светодиодный 14х8 мм
потребляемая мощность	3 ВА
рабочая температура	от -5°С до +50°С
габариты	72х72х92 мм
монтажное отверстие	66х66 мм

Схема подключения



Монтаж

1. Выключить напряжение сети питания.
2. Отсоединить боковые фиксаторы.
3. Установить индикатор в монтажное отверстие панели.
4. Закрепить боковые фиксаторы, и прижать ими индикатор к панели.
5. Подсоединить напряжение питания к контактам 1 и 2 индикатора.
6. Подсоединить цепь, в которой будет измеряться ток, к контактам 3 и 5 индикатора:
* для токов <5А - непосредственно к контактам.
* для токов >5А - через измерительный трансформатор с номинальным током вторичной обмотки 5А.
7. Выполнить процедуру установки первичного тока трансформатора для корректного отображения индикатором действительных значений тока (см. ниже).

Установка первичного тока трансформатора

Нажать кнопку >2сек. Индикатор перейдет в режим отображения значений первичных токов трансформатора. В памяти индикатора хранятся стандартные значения первичных токов трансформаторов в диапазоне 1÷9000А. С помощью кнопок выбрать необходимое значение первичного тока. С помощью кнопки подтвердить избранное значение.
ВНИМАНИЕ! Для измеряемых токов <5А с непосредственным подключением, установить значение первичного тока ровным "5.000".
ВНИМАНИЕ! Функция Clear не активирована.

Технические характеристики

напряжение питания	220 В~
макс. непосредственный измеряемый ток	5 А
коеф. трансформатора тока	1÷9000 А / 5 А
точность отображения	1%
дисплей	4х-символьний светодиодный 14х8 мм
потребляемая мощность	3 ВА
рабочая температура	от -5°С до +50°С
габариты	72х72х92 мм
монтажное отверстие	66х66 мм

Схема подключения



Монтаж

1. Выключить напряжение сети питания.
2. Отсоединить боковые фиксаторы.
3. Установить индикатор в монтажное отверстие панели.
4. Закрепить боковые фиксаторы, и прижать ими индикатор к панели.
5. Подсоединить напряжение питания к контактам 1 и 2 индикатора.
6. Подсоединить цепь, в которой будет измеряться ток, к контактам 3 и 5 индикатора:
* для токов <5А - непосредственно к контактам.
* для токов >5А - через измерительный трансформатор с номинальным током вторичной обмотки 5А.
7. Выполнить процедуру установки первичного тока трансформатора для корректного отображения индикатором действительных значений тока (см. ниже).

Установка первичного тока трансформатора

Нажать кнопку >2сек. Индикатор перейдет в режим отображения значений первичных токов трансформатора. В памяти индикатора хранятся стандартные значения первичных токов трансформаторов в диапазоне 1÷9000А. С помощью кнопок выбрать необходимое значение первичного тока. С помощью кнопки подтвердить избранное значение.
ВНИМАНИЕ! Для измеряемых токов <5А с непосредственным подключением, установить значение первичного тока ровным "5.000".
ВНИМАНИЕ! Функция Clear не активирована.

Технические характеристики

напряжение питания	220 В~
макс. непосредственный измеряемый ток	5 А
коеф. трансформатора тока	1÷9000 А / 5 А
точность отображения	1%
дисплей	4х-символьний светодиодный 14х8 мм
потребляемая мощность	3 ВА
рабочая температура	от -5°С до +50°С
габариты	72х72х92 мм
монтажное отверстие	66х66 мм

Схема подключения



Монтаж

1. Выключить напряжение сети питания.
2. Отсоединить боковые фиксаторы.
3. Установить индикатор в монтажное отверстие панели.
4. Закрепить боковые фиксаторы, и прижать ими индикатор к панели.
5. Подсоединить напряжение питания к контактам 1 и 2 индикатора.
6. Подсоединить цепь, в которой будет измеряться ток, к контактам 3 и 5 индикатора:
* для токов <5А - непосредственно к контактам.
* для токов >5А - через измерительный трансформатор с номинальным током вторичной обмотки 5А.
7. Выполнить процедуру установки первичного тока трансформатора для корректного отображения индикатором действительных значений тока (см. ниже).

Установка первичного тока трансформатора

Нажать кнопку >2сек. Индикатор перейдет в режим отображения значений первичных токов трансформатора. В памяти индикатора хранятся стандартные значения первичных токов трансформаторов в диапазоне 1÷9000А. С помощью кнопок выбрать необходимое значение первичного тока. С помощью кнопки подтвердить избранное значение.
ВНИМАНИЕ! Для измеряемых токов <5А с непосредственным подключением, установить значение первичного тока ровным "5.000".
ВНИМАНИЕ! Функция Clear не активирована.

Технические характеристики

напряжение питания	220 В~
макс. непосредственный измеряемый ток	5 А
коеф. трансформатора тока	1÷9000 А / 5 А
точность отображения	1%
дисплей	4х-символьний светодиодный 14х8 мм
потребляемая мощность	3 ВА
рабочая температура	от -5°С до +50°С
габариты	72х72х92 мм
монтажное отверстие	66х66 мм

Схема подключения